

MONTAGE RAAMRUBBERS

1. Raamopening insmeren met DG Dryspray;
2. Rubber in de sponning leggen met de las aan de bovenkant, rubber iets langer afknippen;
3. Rubber met DG Dryspray insmeren, het monteren gaat dan makkelijker;
4. Raam aan de onderkant in de sponning van het rubber zetten en aandrukken;
5. Pees/spieropening insmeren met DG Dryspray;
6. Met pees-spiertrekker de spier/vulpees inleggen;
7. Vulpees/spier iets langer afsnijden i.v.m. krimp en deze enkele dagen later op maat afknippen.

