



DG PRO MULTICLEANER

Voor een glanzend resultaat!



DG PRO MultiCleaner is een zeer krachtige allesreiniger en ontvetter voor het schoonmaken en daarmee onderhouden van jachten, sloepen, motorboten, vis- en consoleboten, rubberboten, campers en caravans.

DG PRO MultiCleaner zorgt voor een mooi en glanzend resultaat. Uw boot, camper of caravan lijkt weer als nieuw!

BELANGRIJK BIJ DG PRO MULTICLEANER:

- Lees aandachtig en volg alle instructies op.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bewaren in gesloten verpakking in droge en vorstvrije ruimte.
- Veroorzaakt huidirritatie en ernstig oogletsel dus voorkom aanraking zonder bescherming. Draag tijdens gebruik beschermende kleding, handschoenen en oog-/gelaatsbescherming. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
- Bij het inwinnen van medisch advies: verpakking en etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

- Met veel water en zeep wassen.
- Verontreinigende kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- Bij aanhoudende klachten onmiddellijk een arts en/of het antifoentrum raadplegen.

BIJ ONWEL WORDEN OF INSLIKKEN

- Bel direct het alarmnummer en stel de verpakking met etiket van **DG PRO MultiCleaner** ter beschikking.

BEVAT:

- SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE, <5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen.

LET OP: DG PRO MultiCleaner niet in combinatie met andere producten gebruiken. VEROORZAAKT HUIDIRRITATIE EN ERNSTIG (OOG)LETSEL!

DG Rubber Holland is niet aansprakelijk voor schade aan mens of materiaal van welke aard dan ook. De gebruiker dient ten alle tijde het etiket van het product zorgvuldig te lezen en de instructies die daarop vermeld staan op te volgen.



U kunt **DG PRO MultiCleaner** gebruiken voor het verwijderen van vet, vuil, aanslag en algen op vrijwel alle onderdelen. Denk hierbij aan reiniging van polyster, gelakte en ongelakte voorwerpen. *Niet op glas en spiegels gebruiken.*

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Open **DG PRO MultiCleaner** door de dop goed in te drukken en tegen de klok in te draaien (kindveilige sluiting). Na gebruik de fles weer goed dichtdraaien tot u een klik hoort.
2. Pak een emmer of bak en vul deze met water. Voeg hier **DG PRO MultiCleaner** aan toe. Bij normale vervuiling gebruikt u 1 deel product op 10 delen water. Hoe hardnekkiger de vervuiling, des te meer van het product u toevoegt. Het is aan te raden warm water te gebruiken. Bij extreme vervuiling kunt u het middel ook puur gebruiken.
3. Pak een zachte borstel, breng de (verdunde) **DG PRO MultiCleaner** en poets het vuil weg. Spoel goed na met schoon water.

Meer informatie over dit product kunt u vinden op onze website

www.dgrubberholland.nl. Hier is onder andere ook een zeer uitgebreid veiligheidsinformatieblad te vinden. Scan de QR-code.



Melkrijder 14
3861 SG Nijkerk
Nederland
www.dgrubberholland.nl
info@dgrubberholland.nl
+31 (0)33 245 78 86

DG
RUBBER
HOLLAND

Art. nr. 10800

